

Ersatzteilliste PLE-10
Spare Part List PLE-10 100 310 000

Gemäss Explosionszeichnung PLE-10 / in accordance with exploded drawing PLE-10

| Pos. | Me. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Pos. | Me. | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|-------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---|-------------------------------|
| 1 | 1 | Fingerschutz | 001 781 770 64 781 770 | 23 | 1 | Bedienhebel kpl. | 001 975 203 64 788 551 |
| 2A00 | 1 | Handgriff kpl. 2A01 – 2B03 | 008 013 034 | 24 | 1 | Filter kpl. | 001 786 802 64 786 802 |
| 2A01 | 1 | Handgriff | 001 781 030 64 781 030 | 25A00 | 1 | Klingenschutz kpl. 25A01 – 25A04 | 007 013 029 |
| 2A02 | 4 | Schutzträgerbefestigungsschraube | 001 781 100 64 781 100 | 25A01 | 1 | Klingenschutzhälfte 2 | 003 013 030 |
| 2A03 | 2 | Schutzträger-Zylinderstift | 001 781 090 64 781 090 | 25A02 | 1 | Klingenschutzhälfte 1 | 003 013 029 |
| 2A04 | 1 | Arretierungsstift | 001 781 060 64 781 060 | 25A03 | 2 | Zylinderstift 3x10 | 001 306 446 |
| 2A05 | 1 | Schutzführungsplättchen | 001 781 050 64 781 050 | 25A04 | 5 | Senkschraube | 001 326 426 |
| 2A06 | 1 | Spannstift | 001 781 070 64 781 070 | 25A05 | 2 | Stift | 003 013 091 |
| 2A07 | 1 | Fingerschutzarretierung | 001 781 830 64 781 830 | 25A06 | 2 | Flachkopfschraube | 001 320 803 |
| 2A08 | 1 | Kolbenstangenlager | 001 974 426 64 786 319 | 26A00 | 1 | Ventilstößel kpl. 26A01 – 26A03 | 001 974 510 64 783 132 |
| 2B00 | 1 | Schutzträger kpl. 2B01 - 2B03 | 007 013 031 | 26A01 | 1 | Ventilstößel | 001 781 263 64 781 263 |
| 2B01 | 1 | Schutzträger | 003 013 031 | 26A02 | 1 | O-Ring | 001 974 512 64 996 930 |
| 2B02 | 2 | Druckstück | 003 013 036 | 26A03 | 1 | O-Ring | 001 974 511 64 996 110 |
| 2B03 | 1 | Zyl.-Stift 3x12 | 001 781 822 64 781 822 | 27 | 1 | Schlitzschraube | 001 320 809 |
| 3A00 | 1 | Zylinder kpl. 3A01 – 3A03 | 001 781 190 64 781 190 | 28 | 1 | Auflageblech | 003 013 110 |
| 3A01 | 1 | Zylinder | 001 781 201 64 781 201 | 29 | 1 | Gewindestift | 001 321 716 |
| 3A02 | 1 | Kolbenstangenlager | 001 974 426 64 786 319 | | | | |
| 3A03 | 1 | Zylindereinsatz | 001 974 508 64 781 211 | | | Montagezubehör | |
| 4A00 | 1 | Schalldämpfer kpl. 4A01 – 4A04 | 001 781 871 64 781 871 | 30 | 1 | T-Griff Montageschlüssel | 001 788 300 64 788 300 |
| 4A01 | 1 | Schalldämpfergehäuse | 001 975 224 64 781 310 | 31 | 1 | Schraubendrehereinsatz Torx T30 | 001 363 824 |
| 4A02 | 1 | Schalldämpfersieb | 001 781 841 64 781 841 | | | | |
| 4A03 | 1 | Gewindestift M5x16 | 001 786 470 64 786 470 | | | | |
| 4A04 | 1 | Schalldämpfer | 001 786 465 64 786 465 | | | | |
| 5 | 1 | Kolben | 001 974 405 64 781 121 | | | | |
| 6 | 1 | Zwischenplatte | 001 974 522 64 781 221 | | | | |
| 7 | 1 | Zylinderschraube M5x12 | 001 323 316 | | | | |
| 8 | 1 | Federring | 001 311 007 | | | | |
| 9 | 1 | Klingenhalter | 001 781 420 64 781 420 | | | | |
| 10 | 1 | Steuerschieber | 001 974 670 64 781 240 | | | | |
| 11 | 1 | Steuergehäuse | 001 974 523 64 786 071 | | | | |
| 12 | 1 | Ventilgehäuse | 001 974 525 64 781 250 | | | | |
| 13 | 1 | Mutter | 001 974 409 64 781 300 | | | | |
| 14 | 1 | Kunststoffkappe | 001 974 527 64 781 289 | | | | |
| 15 | 2 | Schlauchklemme 13-15 | 001 974 422 64 784 240 | | | | |
| 16 | 1 | Schlauch | 001 781 750 64 781 750 | | | | |
| 17 | 1 | Druckfeder | 001 974 526 64 781 270 | | | | |
| 18 | 1 | Klinge kpl. | 008 013 032 | | | | |
| 19 | 2 | Sicherungsbolzen | 003 013 033 | | | | |
| 20 | 1 | Linsenschraube M6x16 | 001 324 920 | | | | |
| 22 | 1 | Spiralspannstift 5x18 | 001 307 319 | | | | |

Index: 04

Explosionszeichnung PLE-10 / Exploded View PLE-10

Index: 04

