

Ersatzteilliste EFA S5-L
Spare Part List EFA S5-L Art.-Nr. 100 285 000

Gemäss Explosionszeichnung EFA S5-L / in accordance with exploded drawing EFA S5-L

Pos.	Me.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Pos.	Me.	Bezeichnung	Art.-Nr.
H00	1	Handgriff kpl.	H03 - H16 001 784 704 64 784 704	L20	1	Gummi-Puffer	001 974 643 64 780 106
H02	1	Handgriff bedruckt	001 789 122 64 784 706	L21	1	Gewindestift	001 324 904
H04	1	DU-Bundbuchse	001 974 631 64 780 170	L22	1	Ring	003 012 485 64 789 340
H05	2	Lagerring	001 974 632 64 780 190	L23	1	Schlüsselring	003 012 486 64 780 470
H13	2	O-Ring	001 974 630 64 780 101	K00	1	Klingenschutz kpl.	K00 – K05 007 012 432
H14	1	Abblasventil	001 974 638 64 789 200	K01	3	Senkschraube	001 321 048
H15	1	Zyl.-Schraube	001 974 634 64 780 200	K02	4	Zylinderschraube	001 320 748
H16	1	Gewindestift	001 327 704 64 780 240	K03	1	Führungsblech	003 012 430
M00	1	Motor kpl.	M02 - M12 001 974 651 64 789 051	K04	1	Klingenschutzhälfte 01	003 012 428
M02	1	Motorgehäuse	001 974 659 64 789 271	K05	1	Klingenschutzhälfte 02	003 012 429
M03	2	Kolbenstangenlager	001 974 426 64 786 319	D22	1	Bedienungshebel	001 974 626 64 789 220
M04	1	Zylindereinsatz	001 974 508 64 781 211	D23	1	Spiral Spannstift	001 974 604 64 780 141
M05	1	O-Ring	001 974 652 64 780 103	D24	1	Sperre	001 974 627 64 789 230
M06	1	Zylinder kpl.	M06-1 – M06-2 001 974 657 64 789 030	D25	1	Spiral Spannstift	001 974 603 64 780 140
M06-1	2	Zylinderstift	001 974 672 64 780 142	D26	1	Biegefeder	001 974 605 64 780 160
M06-2	1	Buchse	001 974 671 64 789 160	D28	1	Druckfeder	001 780 163 64 780 163
M07	1	Kolben kpl.	001 974 658 64 789 040	D29	1	O-Ring	001 974 601 64 780 100
M08	1	Zwischenplatte	001 974 660 64 789 290	D30	1	Stössel	001 974 628 64 789 260
M09	1	Steuerschieber	001 974 670 64 781 240	D32	1	Schlauch kpl.	001 781 752 64 781 752
M10	1	Steuergehäuse	001 974 661 64 789 300	D34	1	Schlauchklemme	001 974 422 64 784 240
M11	1	Stift	001 974 653 64 780 193	D37	1	Abluftschlauch	001 974 423 64 788 710
M12	1	Schraube	001 974 662 64 789 310	D50	1	Klingenhalterklemme	001 974 412 64 781 441
L00	1	Luftzufuhr kpl.	L01 – L21 007 012 482 64 789 065	D51	1	Mutter	001 974 413 64 781 461
L01	1	Luftzufuhr	001 974 664 64 789 330	D52	1	Zylinderschraube	001 974 414 64 991 680
L02	1	Dichtung	001 974 644 64 780 120	D60	1	Halter	001 784 740 64 784 740
L03	1	U-Scheibe	001 974 645 64 780 135	D61	1	Zylinderschraube	001 323 313 64 788 640
L04	1	Sicherungsring	001 974 646 64 780 150	D62	1	Rückenbalken	007 012 433
L05	1	Stopfen	001 974 665 64 789 390	D64	1	Messerbefestigung	001 784 730 64 784 730
L06	1	O-Ring	001 974 601 64 780 100	D65	1	Winkelblech	003 012 431
L07	1	Abluftventil	001 974 649 64 789 360	D66	2	Flachkopfschraube	001 320 808 64 780 250
L09	3	O-Ring	001 974 630 64 780 101	D67	1	Messer	001 961 433
L10	1	O-Ring	001 974 602 64 780 104	D68	1	Linsenkopfschraube	001 323 405 64 780 271
L12	1	Abschlusschraube	001 982 448 64 789 350	D69	1	Stützscheibe	001 961 436
L13	1	Deckel	001 974 666 64 789 370	D70	1	Fingerschutz	001 784 720 64 784 720
L14	2	Zyl.-Schraube	001 326 005 64 780 201	D71	2	Zylinderschraube	001 323 312 64 780 210
L15	1	O-Ring	001 974 641 64 780 102				
L16	1	Ventil	001 974 668 64 789 382				
L17	1	Ventilfeder	001 974 526 64 781 270				
L18	2	O-Ring	001 974 642 64 780 105				
L19	1	Schlauchtülle	003 012 484 64 789 402				

Index: 0

Explosionszeichnung EFA S5-L / Exploded View EFA S5-L

